



Manuel d'Instruction

Instruction manual

Rafraîchisseur de bouteilles **FRESHWINE**

Ref : FRESHWINE2



Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation
Please read this instruction carefully before use

INSTRUCTIONS DE SECURITÉ

- Assurez-vous que la tension dans votre espace de vie correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation a été endommagé ou l'appareil a un dysfonctionnement, ne pas l'utiliser et le faire parvenir à votre service après vente.
- Pour éviter tout dommage et accident électrique, ne pas immerger l'appareil ou cordon d'alimentation dans l'eau ou autre liquide.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- Assurez-vous que les aérations (sur le côté) ne sont pas gênées ou obstruées. Vous devez laisser un espace suffisant entre l'appareil et les autres appareils qui l'entourent afin que la chaleur s'évacue bien et n'affecte le bon fonctionnement de l'appareil.
- Les pièces détachées qui ne viendraient pas de l'usine d'origine ne sont pas recommandées et peuvent annuler la garantie de votre appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne placez pas ce produit près d'un brûleur électrique ou à gaz brûlant, pour éviter les accidents.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons du soleil
- Ne pas nettoyer cet appareil avec des produits chimiques ou des outils durs.
- Débranchez l'appareil dès lors qu'il ne sert plus.

Modèle Alimentation à découpage: QL-08011-B1205000F, INPUT: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A
SORTIE: 12V 5000mA, ne peut pas être remplacé par un autre système

Conservez ces instructions.


CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- L'adaptateur d'alimentation peut être alimenté par le secteur (100-240V/50/60Hz)
- Thermostat mécanique, bouton de réglage facile à utiliser
- Cet appareil est portable et le couvercle peut être ouvert en appuyant sur le bouton à l'avant
- Une partie vitrée permet de lire facilement les étiquettes de vos bouteilles en rafraîchissement

DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Modèle | FRESHWINE FRESHWINE2 |
| 2 | Spec. | AC: 100-240V/50/60Hz; DC: 12V |
| 3 | Alimentation AC | √ |
| 4 | Capacité | 1 Bottle |
| 5 | Puissance | 60W |
| 6 | Pouvoir de réfrigération (10h) | 7°C (+/- 2°C) à t°C ambiance de 25°C |
| 7 | Niveau sonore | 35dB(A) |
| 8 | Mode de réfrigération | Thermoélectrique/Contact direct |
| 9 | Plage de température | 7-18°C |
| 10 | Voyant de mise sous tension | √ |
| 11 | Dimension(LxPxH) | 172x 290 x253 mm |
| 12 | Poids net | 1.68KG |

SCHEMA DETAILLÉ



UTILISATION DE VOTRE RAFRAICHISSEUR DE BOUTEILLES

Reliez dans un premier temps le câble de la prise sur l'adaptateur et le câble de l'adaptateur sur l'appareil, puis branchez le au courant.

Appuyez sur le bouton avant pour ouvrir le couvercle supérieur, mettre une bouteille de vin rouge ou vin blanc ou encore champagne, la plaque située sous la bouteille va la refroidir. Fermez bien le couvercle une fois la bouteille mise.

Tournez la molette, quand sur la position OFF, l'indicateur de puissance s'allume, l'appareil est mis en service. Il ya quatre réglage qui sont OFF-MIN-MED-MAX, la température sera inférieure lorsque vous tournez le bouton dans le sens horaire.

Nettoyage: Lorsqu'il n'est pas utilisé, débrancher l'adaptateur, ouvrez le couvercle supérieur, puis jeter l'eau de condensation dans l'appareil, essuyez l'appareil avec un chiffon doux et propre et sec. Cela empêchera aussi de ne pas laisser les moisissures s'installer et les mauvaises odeurs lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Vous pouvez stocker ce refroidisseur dans son carton lorsqu'il n'est pas utilisé.

Le thermostat mécanique peut être mis entre min et max, pour vous aider à choisir la température, voici la température qui correspond aux différentes positions (cela peut changer en fonction de votre température ambiante et des conditions):

Off: le refroidisseur ne fonctionne pas

Min: 15-18 °C



Med: 12-15 °C

Max: 7-10 °C

SPECIFICITE DU PRODUIT

Ce refroidisseur de bouteilles est un produit thermoélectrique (sans gaz ni compresseur), qui peut contenir une bouteille de vin (750 ml) ou de champagne ou autre produit en matière non conductrice. Cet appareil refroidit et maintient à température

Il peut être modifié avec un adaptateur 100-240V, peut s'associer avec cordon d'alimentation DC.

| | Elimination correcte du produit |
|--|--|
|   | <p>Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être éliminé avec les déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine élimination incontrôlée des déchets, les recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît utilisez le retour et les systèmes de collecte ou de communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr pour l'environnement.</p> |

Wine Cooler Instruction

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read this instruction carefully before use.
- Make sure the voltage in your living area is corresponding to the one shown on the rating label of appliance.
- If the power cord was damaged or the appliance has malfunction, do not use it and send it to the nearest service agent.
- To prevent electric shock, do not immerse the appliance or power cord plug in water or other liquid.
- Unplug the appliance before cleaning or when it is not in use.
- To avoid affecting ventilation, make sure the ventilating opening must keep a certain distance (about 80 cm) from other articles when the appliance is operating.
- The attachments not recommended by manufacturer can not be used.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not place this product near electrical burner or hot burning gas, to avoid accident.
- Do not use outdoors.
- Do not clean this appliance with chemical scour or hard tools.
- Unplug the appliance immediately after operation.

Switching Power Supply Model: QL-08011-B1205000F, INPUT: AC 100-240V 50/60Hz 1.5A OUTPUT: 12V 5000mA, Do not be replaced other one

Save these instructions.


PRODUCT FEATURE

- Isolated power adapter can be powered by AC(100-240V/50/60Hz)
- Mechanical control, with rotary temperature adjust knob, easy in operation
- This appliance is portable and lid can be opened by pressing button, it is convenient for use.
- The clarity windows at the top is great to see your bottles

PRODUCT SPECIFICATIONS

| No. | Item | Parameters |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Model | FRESHWINE FRESHWINE2 |
| 2 | Spec. | AC: 100-240V/50/60Hz; DC: 12V |
| 3 | Power supply for AC | √ |
| 4 | available capacity | 1 Bottle |
| 5 | rating power | 60W |
| 6 | power for keeping warm | Switch off after reaching 7°C/switch |
| 7 | refrigeration performance | 7±2°C(tested at 25°C) |
| 8 | noise | 35dB(A) |
| 9 | Radiating mode | refrigerating directly |
| 10 | adjustable thermostat | temperature range: 7°C~18°C |
| 11 | With power indicator | √ |
| 12 | dimension(WxDxH) | 290X172X253MM |
| 13 | net weight | 1.68KG |

PARTS NAME



FUNCTION AND OPERATION

- Put appliance on counter, then insert the DC end of adapter into the receptacle on the back of appliance, and insert the other end of adapter into the power socket.
- Press the front button to open top lid, put a bottle of red wine or white wine (about 750mL) in it, notice that the bottom of bottle should contact the AL radiator well, to get the best refrigeration; Then lock top lid.
- Turn the front knob, When out of OFF position, power indicator will illuminate, the appliance is started-up. There are four setting which are OFF-MIN-MED-MAX, temperature will get lower when turn the knob in clockwise direction, whereas get higher. You can turn the knob to get your intended temperature. please see the temperature table
- This appliance can be take out ease, and can be fix into automobile socket, the operation procedure is same to above content
- Cleaning: When not in use, plug out the adapter, open the top lid, then discard the condensation water in the appliance, wipe the appliance with clean soft and dry cloth. Prevent the appliance from moulding and smelling.
- You may store this wine cooler in carton box when not in use.

Mechanical thermostat can be setting between min and max position, to help you choosing temperature, here are temperature which correspond to different position (this can change according to your ambient temperature and conditions) :

Off : the cooler stop working


Min : 15-18°C

Med : 12-15°C

Max: 7-10°C

SIMILARITIES AND DIFFERENCES FROM OTHER PRODUCTS

This wine cooler is a semiconductor refrigerating product, can store a bottle of wine (750 mL), have cooling and keeping warm functions, and the temperature setting is adjustable. Adopt 100-240V wide voltage outer adapter, can match with DC power cord, so the appliance can be powered with both AC power and DC power; use AL radiator which radiating mode is refrigerating directly.

| | |
|---|--|
|  | <p>Correct Disposal of this product</p> <p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p> |
|---|--|

LA SOMMELIERE INT.
ZA LES PORTES DE L'OCEANE OUEST BP16
72650 SAINT SATURNIN

www.lasommeliere.com

